

Gegoten Sokkel

SBA-096

STAP 1

Zaag en schroef de mal

Zaag uit de melamine een bodem van 30 × 30 cm en vier wanden van 40 cm hoog, gladde kant naar binnen. Schroef de wanden óm de bodem heen, van buitenaf, om de 10 cm. De mal is de sokkel in spiegelbeeld: alles wat de mal is, wordt het beton.

WAAROM

Beton kopieert genadeloos: elke kras, elke schroef die doorsteekt, elke naad wordt voor altijd zichtbaar. De schroeven zitten van buiten omdat de mal straks gesloopt wordt rond een steen van veertig kilo — je wilt hem kunnen openen zonder erop te slaan waar het beton zit.

LET OP

Schroef nooit dóór de gladde kant — elk gaatje wordt een puistje in het beton.

Gegoten Sokkel

SBA-096

AANTEKENINGEN



Tin·Red·Comb

atcaagcgtgggcataccttttgtccgcggtc
tcaccgataaacgcttcgccaactccgttccc
STOUTENBURGER.COM/VERIFY/