

Gegoten Sokkel

SBA-097

STAP 2

Kit de binnennaden

Trek een dunne rups siliconenkit in elke binnennaad en strijk hem glad met een natte vinger of een rondgeslepen ijsstokje. Laat de kit een nacht drogen.

WAAROM

De kitruips doet twee dingen: hij dicht de naad zodat er geen cementwater uitlekt (lekkage wordt een grindnest), en hij geeft de sokkel een klein afgerond randje in plaats van een vlijmscherpe betonkant.

ALS HET MISGAAT

- ☐ Kitnaad slordig gestreken — laat drogen en snijd de rand strak bij met een scherp mes; nat corrigeren maakt het erger.

Gegoten Sokkel

SBA-097

AANTEKENINGEN



Eye·Black·Hawk

cttcagaccaattatgtgcgaggaggtttgcc
cacaaatcaaacgcttcgccaactccgttccc
STOUTENBURGER.COM/VERIFY/