

Gegoten Sokkel

SBA-098

STAP 3

Zet de mal waterpas

Wrijf de binnenkant dun in met ontkistingsmiddel — dun, geen plassen — en zet de mal waterpas op een ondergrond die veertig kilo nat beton kan dragen zonder mee te veren.

WAAROM

Het middel is de scheidingslaag tussen mal en steen; plassen ervan worden kraters in het oppervlak. En de waterpas is er niet voor de mal maar voor de sokkel: beton hardt uit in exact de stand waarin het gestort werd.

LET OP

Een verende ondergrond geeft een sokkel met een bolle bodem — die wiebelt eeuwig.

Gegoten Sokkel

SBA-098

AANTEKENINGEN



Moon·Bear·Ring

acgcaacctggccgtaggttgaggcccatcag
atctacacaaacgcttcgccaactccgttccc

[STOUTENBURGER.COM/VERIFY/](https://stoutenburger.com/verify/)