

STAP 6

Strijk af en dek af

Strijk de bovenkant vlak met een rechte lat, dek de mal af met plastic folie, en laat drie dagen met rust op een plek zonder vorst en zonder zon. Niet optillen, niet porren, niet kijken.

WAAROM

Beton droogt niet — het bindt: het water wordt chemisch ingebouwd en dat kost dagen. De folie houdt het water vast dat de reactie nodig heeft; zon of tocht die de steen te vroeg droogt, geeft een zachte, stoffige huid en krimpscheuren.

Gegoten Sokkel

SBA-101

AANTEKENINGEN



Crow·Reed·Rust

cccgtatagcgtgcagtgcccgactgctag
agcaggtaaaacgcttcgccaactccgttccc
[STOUTENBURGER.COM/VERIFY/](https://stoutenburger.com/verify/)