

Gegoten Sokkel

SBA-102

STAP 7

Ontkist

Draai na drie dagen alle schroeven los en wip de wanden één voor één weg, recht van het beton af. Til de sokkel met twee personen — veertig kilo jong beton met kanten die nog kunnen afbrokkelen.

WAAROM

Jong beton heeft zijn volle hardheid nog niet: het draagt zichzelf, maar een wand die je er schuin afrekt neemt een hoek mee. Recht wegtrekken belast de kanten niet — en de kitranden geven de wanden vanzelf mee.

ALS HET MISGAAT

- ☐ Hoekje afgebroken bij het ontkisten — meng cement met steenlijm tot pasta, boets de hoek bij en houd hem twee dagen vochtig onder folie.
- ☐ Grindnest in het vlak — te weinig verdicht. Vul met fijne cementpasta, laat overvullen, en schuur na een week vlak.

Gegoten Sokkel

SBA-102

AANTEKENINGEN



Stone-Marsh-Drum

agatacaatatagttataataacccgatcgcc
ttcttctaaaacgcttcgccaactccggttccc
STOUTENBURGER.COM/VERIFY/