

Gegoten Sokkel

SBA-103

STAP 8

Vel de kanten en wax

Schuur alle randen en kanten licht rond met het schuurblok, spoel het stof af en laat de sokkel nog een week doorharden. Wrijf hem dan in met twee dunne lagen betonwax en poets uit tot zijdemat.

WAAROM

De kanten vellen haalt de breekbare vlijmranden weg vóór ze zelf afbreken. De week wachten is voor de wax: jong beton stoot vocht en kalk uit — wax die te vroeg komt, sluit dat op en vlekt wit van binnenuit.

LET OP

Kalksluier op het oppervlak? Wegschuren vóór het waxen, anders zit hij er eeuwig onder.

Gegoten Sokkel

SBA-103

AANTEKENINGEN



Bell·Brown·Bow

tccttgggtatgagttcgccacctggactgct
ctcggggaaaacgcttcgccaactccggttccc
STOUTENBURGER.COM/VERIFY/