

STAP 7

Wet de snede

Wet de fase over de stenen van grof naar fijn — 400, 1000, 3000 — en haal na elke steen de braam van de rug met één vlakke streek. Eindig met de rug, en trek de snede over een riem of een stuk leer.

WAAROM

Slijpen maakt de vorm, wetten maakt de scherppte: elke fijnere steen vervangt de krassen van de vorige door kleinere. De snede is klaar als beide vlakken spiegelen — licht dat nergens verstrooit, verstrooit ook geen kracht.

Stalen Beitel

SBA-090

AANTEKENINGEN



Wolf·Hail·Ring

aaatggcctggggatataactgtacttctgtc
cacttggcaaacgcttcgccaactccgttccg

[STOUTENBURGER.COM/VERIFY/](https://stoutenburger.com/verify/)