

STAP 1

Teken het zaagplan

Teken alle zes de panelen op de plaat: twee zijden van 75×60 cm, twee van $75 \times 46,4$ cm, en twee kopse vlakken van $60 \times 46,4$ cm. Houd tussen de panelen 4 mm zaagspoor aan. Controleer elke maat twee keer voordat de zaag de plaat raakt.

WAAROM

De box heeft geen losse onderdelen: de drie hoogtes zijn de buitenmaten van één kist. Elke maatfout plant zich dus voort naar alle drie de spronghoogtes. Het zaagspoor van 4 mm vergeten is de klassieker — dan is het laatste paneel ineens een halve centimeter te smal.

LET OP

Meet twee keer, zaag één keer — de plaat is je duurste onderdeel.

Plyo Box

SBA-072

AANTEKENINGEN



Brown·Trout·Wax

ttgtaatcatcaatgtgaacactagcttgctg
tgtgtccaaaacgcttcgccaactccgttcat
STOUTENBURGER.COM/VERIFY/