

STAP 2

Zaag de panelen

Klem een geleiderail of rechte lat op de zaaglijn en zaag alle panelen met het goede vlak naar beneden. Ondersteun de plaat aan beide kanten van de zaagsnede, zodat het afvalstuk niet afbreekt op het laatst.

WAAROM

Een cirkelzaag snijdt omhoog: splinters ontstaan aan de bovenkant. Met de zichtzijde onder blijft het zichtvlak gaaf. En zonder rail loopt zelfs een ge oefende hand een millimeter uit — op 75 cm is dat een zichtbaar scheve naad.

LET OP

Laat de zaag op volle toeren komen vóór het hout — anders slaat hij terug.

ALS HET MISGAAT

- ☐ Rand gesplinterd — zaag de volgende sneden met tape over de zaaglijn, en schuur deze rand straks iets ronder dan de rest.

Plyo Box

SBA-073

AANTEKENINGEN



Wren·Tin·Shore

tccatctgaccctacaagtgttattgccgggc
agaagcgtaaacgcttcgccaactccgttcat
STOUTENBURGER.COM/VERIFY/