

STAP 4

Boor voor en verzink

Boor in de zijpanelen om de 12 cm voorboorgaten op 9 mm van de rand, en verzink elk gat. Boor in het kopshout van de binnenpanelen niet voor — daar grijpt de schroef.

WAAROM

Multiplex splijt niet snel, maar 9 mm van de rand zonder voorboren is vragen om een uitgebroken flank. Het verzinken is er niet voor het mooi: een uitstekende schroefkop op een springbox is een open wond die wacht.

ALS HET MISGAAT

- ☐ Gat te dicht op de rand geboord — schroef daar niet, vul het gat met een houtprop en boor 6 cm verderop opnieuw.

Plyo Box

SBA-075

AANTEKENINGEN



Ring-Deer-Lamp

cctgaacataggtcgggagggcagcacacctt
gttcttgtaaagcttcgccaactccgttcat

[STOUTENBURGER.COM/VERIFY/](https://stoutenburger.com/verify/)