

STAP 5

Lijm en schroef de kist

Werk per naad: lijm op beide vlakken, paneel stellen, en schroeven van midden naar buiten. Begin met één zijde en één kops vlak, controleer haaksheid, en bouw dan verder. Veeg uitgeperste lijm direct weg met een vochtige doek.

WAAROM

De lijm draagt de kracht, de schroeven zijn vooral lijmklemmen die nooit meer weggaan. Van midden naar buiten schroeven drijft spanning naar de randen in plaats van ze op te sluiten in het paneel.

LET OP

Opgedroogde lijmresten worden glashard en schuren dwars door elke afwerking heen.

ALS HET MISGAAT

- ☐ Kist toch niet haaks na het schroeven — los de schroeven van één naad, duw de diagonaal recht met een spanband en schroef opnieuw vast.

Plyo Box

SBA-076

AANTEKENINGEN



Owl·Copper·Bell

gccgtctctgccacaactcgataaaagtaacc
ctttctggaaacgcttcgccaactccgttcat
STOUTENBURGER.COM/VERIFY/