

STAP 8

Werk af met olie of wax

Breng twee dunne lagen hardwax of houtolie aan met een doek, met een uur drogen ertussen. Behandel ook de binnenkant van de handgaten en de onderrand — daar trekt vocht als eerste in.

WAAROM

Multiplex is sterk zolang de lagen droog blijven: vocht trekt via de kopse kanten naar binnen en laat de lijmlagen los. De olie sluit precies die kwetsbare randen af. Twee dunne lagen dringen dieper dan één dikke.

ALS HET MISGAAT

- ☐ Vlak blijft plakken — te dik aangebracht. Wrijf het overschot weg met een schone doek en laat een nacht drogen.

Plyo Box

SBA-079

AANTEKENINGEN



Nail·Rust·Drum

acttagaattaaaaacgggttagggatgataa
gtcattggaaacgcttcgccaactccgttcac

[STOUTENBURGER.COM/VERIFY/](https://stoutenburger.com/verify/)