

STAP 1

Bouw het spijkerraam

Schroef of spijker de vier latten tot een stevig rechthoekig raam van 60 × 45 cm. Sla in beide korte latten een rij spijkers, om de vijf millimeter, drie centimeter diep, allemaal even ver uitstekend en licht naar buiten hellend.

WAAROM

Het raam ís het getouw: elke slappe hoek wordt een scheve ketting, en een scheve ketting is niet meer recht te weven. De spijkers hellen naar buiten zodat de gespannen draden er niet afglippen naarmate het werk vordert.

LET OP

Teken de spijkerposities eerst af op een strook papier — op het hout tellen gaat mis.

Geweven Doek

SBA-108

AANTEKENINGEN



Forge·Comb·Night

tatcgtaggttgccacggcccatcctattctt
tccgggtaaaacgcttcgccaactccgttcga
STOUTENBURGER.COM/VERIFY/