

Stalen Teckel

SBA-059

STAP 4

Poten uitlijnen en hechten

Zet de vier poten haaks onder de romp in de bankschroef. Hecht elke poot met twee puntlassen en controleer of de teckel vlak staat vóór je doorlast.

WAAROM

Staal krimpt als het afkoelt. Een poot die je meteen doorlast, trekt tijdens het afkoelen een paar graden scheef — en staal vergeeft dat niet. Hechtlassen zetten de geometrie vast met een minimum aan warmte. Pas wanneer alle vier de poten staan en de teckel vlak op de werkbank rust, geef je de naden hun volle las. De krimp werkt dan symmetrisch en de hond blijft staan.

LET OP

Hechtlassen eerst — een vastgelaste scheve poot krijg je er niet meer af.

ALS HET MISGAAT

- ☐ Poot toch scheef vastgelast — slijp de hechtlas los met de haakse slijper, richt de poot opnieuw en hecht opnieuw. Daarom hechten we eerst.
- ☐ De teckel wiebelt — vind de langste poot met een velletje papier onder elke poot; kort hem een halve millimeter in of vijl het contactvlak vlak.
- ☐ Las brandt door het staal — lager ampèrage en een kortere boog. Oefen de instelling eerst op een stuk restmateriaal, niet op de hond.

Stalen Teckel

SBA-059

AANTEKENINGEN



Fist·Frost·Brook

atttcgcactacatcgcgggataataaccggtt
tgctgtcaaaacgcttcgccaactccgttcgc
[STOUTENBURGER.COM/VERIFY/](https://stoutenburger.com/verify/)