

STAP 2

Scheer de ketting

Knoop het kettinggaren aan de eerste spijker en rijg het zonder onderbreking op en neer: om spijker boven, om spijker onder. Span elke draad gelijk — strak als een gitaarsnaar is te strak, doorhangen is te slap.

Knoop af aan de laatste spijker.

WAAROM

De ketting is het skelet van het doek; de spanning van vandaag is de vorm van het doek voor altijd. Eén slappe draad wordt een golvende baan in het weefsel, één te strakke trekt de zelfkant naar binnen. Gelijk belangrijker dan strak.

ALS HET MISGAAT

- ☐ Eén draad hangt door — niet opnieuw scheren: wikkel de draad bij zijn spijker een halve slag extra om de spanning bij te zetten.

Geweven Doek

SBA-109

AANTEKENINGEN



Hail·Fig·Oak

tggttaatagttaacgattttaatgaggggtg

tcattagaaaacgttcgccaactccgttcga

[STOUTENBURGER.COM/VERIFY/](https://stoutenburger.com/verify/)